# ROZDZIAŁ

## INSTALACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

## Instalacja Sprzętu

W zależności od zakupionego modelu, sprzęt może zawierać: Kartę przechwytującą wideo (karta GV) Dodatkowy moduł rozszerzeń BNC (4-kam do 16-kam) Kabel do systemu Watchdog (od GV-600) Kartę wyświetlającą na żywo (GVDSP - opcjonalne) Moduł audio (opcjonalne) Kartę nagrywającą 6 kan. audio (GV-A16 opcjonalne) Kartę GV-NET Kartę GV-NET I/O Kartę GV-NET I/O Kartę GV-NET GV-IO GV-RELAY

# Instalacja Karty Przechwytującej Wideo (karta GV) w komputerze klasy PC

- Proszę wsunąć kartę GV do wolnego slotu PCI na płycie głównej komputera.
- Włącz komputer, a następnie uruchom Windows. Windows automatycznie wykryje nowy sprzęt.
- Proszę włożyć CD z instalacją systemu GeoVision.
- Proszę wybrać katalog zawierający sterowniki X\Driver (X oznacza literę napędu CD).

**Note:** W czasie instalacji sterowników pod systemem WinXP należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy: Kiedy system pyta czy zainstalować sterowniki metodą zalecaną czy też przez ustawienia zaawansowane, wybierz zaawansowane, a następnie wskaż katalog na płycie CD ze sterownikami. Windows XP wyświetli komunikat o braku podpisu cyfrowego sterowników. Po prostu wybierz

#### kontynuuj mimo to . Karta GV OBSŁUGUJE WINDOWS XP.

• Po instalacji sterowników należy uruchomić ponownie Komputer.

*Wskazówka:* Aby sprawdzić czy sterowniki zostały poprawnie zainstalowane, przejdź do Managera urządzeń I sprawdź zainstalowane sterowniki z listą poniżej.

Model	Sterowniki	Uwagi
GV-250	GV250 Audio	
	GV-250 Video Capture	
GV-600-4	GV600_4 Video Capture # A	
	GV600_4 Audio # A	
GV-600	GV600V2 Audio # A	
	GV600V2 Video Capture # A	
GV-650	GV650 Audio # A - # B	
	GV650 Video Capture # A - # B	
GV-750	GV750 Audio # A - # C	
	GV750 Video Capture # A - # C	
GV-800-4	GV800_4 Video Capture # A - # D	
	GV800_4 Audio # A - # D	
GV-800	GV800V2 Audio # A - # D	
	GV800V2 Video Capture # A - # D	
GV-900	GV900 Audio # A - # H	
	GV900 Video Capture # A - # H	
GV-1000	GV1000 16Ch 480fps Capture Board	Rejestracja Audio przy karcie GV-1000
		dostępna tylko z kartą GV-A16

#### Podłączanie Modułów Rozszerzeń BNC

Podłącz moduły rozszerzeń BNC jak na obrazku poniżej:



Rys 1-1. Podłączanie kart rozszerzeń BNC.

#### Podłączanie rozszerzeń typu D-SUB

Podłącz rozszerzenie typu D-SUB do karty GV tak jak zostało to zilustrowane poniżej. Kolory mają znaczenie! Proszę podłączyc czarne kable do rozszerzenia 1-8, a niebieskie do 9-16.



Rys 1-2. Podłącz poprawnie kable przyłączeniowe.

W zależności od zakupionego modelu możesz nie otrzymać czarnego kabla z białymi rozszerzeniami audio.

#### Podłączanie systemu Watchdog

Aby używać systemu Watchdog karty GV, należy połączyć ją z płytą główną komputera. Proszę wykonać następujące kroki w celu poprawnego podłączenia systemu WD:

 Podłącz kabel 2-pinowy do J1 na karcie GV, dostarczany razem z kartą, do resetu na płycie głównej, tak jak pokazano na rys 1-3.



Rys 1-3 Podłączanie systemu Watchdog.

 Jeżeli obudowa PC'ta posiada przycisk resetu, podłącz odpowiadający mu kabel 2-pinowy do wejścia J2 na karcie GV.

#### Podłączanie karty wyświetlającej na żywo(GVDSP)

Następujące czynniki muszą być wzięte pod uwagę przy instalacji karty DSP:

- 1. Karta DSP nie obsługuje chipsetu VIA.
- 2. Karta DSP wymaga karty grafiki o możliwościach minimum GeForce 2 MX200.
- 3. Funkcje które dostarcza karta DSP:
  - Wyświetlanie obrazu z prędkością 480kl./s(po 25 na kamerę).
  - Wyjście monitora analogowego (jak pokazano na rys. 1-4).



Figure 1-4. Podłączanie karty DSP oraz monitora analogowego

Aby zainstalować kartę DSP należy:

-Podłącz taśmę IDE między kartą DSP oraz kartą GV , tak jak na Rys 1-4.

-Zainstaluj sterownik dostarczony na płycie CD, z katalogu X\Driver\GVDSP.

#### Podłączanie modułu Audio oraz karty GV-A16

• W zależności od modelu karty moduł audio może rejestrować do 4 kanałów audio. Aby zainstalować moduł audio podłącz go do karty GV jak zilustrowano na Rys 1-5.



Figure 1-5. Podłączanie modułu audio.

#### **Connecting 16-channel Audio Recording Card (GV-A16)**

GV-A16 to opcjonalna kupowana karta . Współpracuje z kartami GV w celu rejestracji 16 kanałów audio. Umożliwia komunikacje audio w trybie Full Duplex, pozwalając na przekazywanie dźwięu przez sieć. GV-250 to jedyny model karty GV nie obsługujący GV-A16. Rys. 1-6 pokazuje sposób podłączenia karty A16:



Rys. 1-6. Podłączanie karty A16.

#### Podłączanie karty GV-NET oraz karty GV-NET/IO

Modele	Funkcje	Kable
GV-NET:	Konwerter RS-485 / RS-232.	RJ-11 do DB9 x 1
	Współpracuje z wszystkimi modelami kart	Kabel zasilający x 1
GV-NET/IO:	Konwerter RS-485 / RS-232	Taśma 20 Pinowa x 1
	Napięciowe Wyjścia x 4	RJ-11 do DB9 x 1
	Współpracuje z modelami GV-600 v3.0, 650	Kabel zasilający x 1
	v3.0, 800 v3.0, oraz 900 v1.11 .	

Karta GV-NET oraz GV-NET/IO mogą zostać nabyte opcjonalnie aby podłączyć dodatkowe urządzenia zewnętrzne typu czujka PIR. Rys. 1-7 Pokazjuje jak podłączyc moduł do PC'ta.



Figure 1-7. Podłączanie karty GV-NET.

W razie problemów lub niejasności zawsze możecie Państwo zadzwonić do Centrum Serwisowego GV, tel+48184491522 lub odwiedzić strony internetowe www.gvpolska.com.pl

Przed włożeniem karty GV-NET/IO do slotu PCI, upewnij sie że podłączyłes poprawnie taśmę 20P to do karty GV(Rys 1-8). Podłącz zasilanie do wolnego kabla zasilającego PC'ta.



Figure 1-8. Podłączanie karty GV-Net/IO.

Notes: GV-NET umożliwia konwersje RS-485/RS-232; Łączenie jej z karta GV nie jest konieczne.

#### Podłączanie modułu GV-NET, GV-IO, oraz GV-RELAY

#### **GV-NET**

Pomost pomiędzy GV-I/O i PC'tem, podłączenie GV-I/O przez RS-485 oraz do PC'ta przez RS-232. Każdy z modułów GV-NET może obsługiwac do 9 modułów GV-I/O oraz 18 modułów GV-RELAY .

#### GV-I/O

Cyfrowy kontroler wejść/wyjść. 8 punktów wejściowych oraz 16 punktów wyjściowych. Każdy z modułów GV-I/O może kontrolować do 2 modułów GV-RELAY . Do modułu GV-IO może być podłączonych do 8 urządzeń wejściowych.

#### **GV-RELAY**

Moduł sterowania napięciowego z 8-punktami wyjściowymi służącymi do wysyłania sygnałów wł/wył, do sterowania np. bramami, światłami, alarmami, obrotnicami do kamer. Do 8 urządzeń może być podpiętych pod GV-RELAY. Do 2 modułów GV-RELAY może być podłączonych do modułu GV-I/O.



Figure 1-9. Podłączanie systemu GV, modułu GV-NET, GV-IO oraz GV-RELAY.

### 

Instalacja Opro	ogramowania
CD zawiera następujące	oprogramowanie:
Main System	Program główny
Remote View	Program do zdalnego podglądu
IP Multicast	System Multicast do znajdowania sygnałów multicastowych w sieci LAN, w
	celu monitorowania kilku serwerów GV.
GeoCenter	Centrum zarządzania alarmami, możliwość kontroli do 10 serwerów GV
Center V2	Zaawansowane centrum dowodzenia, wysoka Rozdz. obrazu, wyświetlanie
	do 80 kamer.(5 serwerów na raz)
Register Dynamic IP:	Programy rozwiązujące problem dynamicznego IP:
DIMP	Program wysyłający skrót do serwera GV umożliwiający połączenie się z
	systemem.
DDNS	Program rejestrujący domenę dla danego serwera i automatycznie
	przypisujący bieżący adres IP.
Remote Playback Client	Program do zdalnego odtwarzania zarejestrowanych materiałów
site	
PDA Viewer for WinCE	Oprogramowanie dla Palmtopów, umożliwiające zdalny podgląd
TwinDVR System	Serwer Bliźniaczy umożliwiający podłączenie większej ilości użytkowników
Aby zainstalować któryś	z powyższych programów, proszę prześledzić następujące kroki:

- 1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem GeoVision.
- 2. Uruchom Setup.exe inicjujący instalacje oprogramowania.
- 3. Na liście programów wybierz właściwy, a następnie kliknij NEXT.

Choose Setup Program		×
	This Install program.	
	<ul> <li>Main System</li> <li>Remote View</li> <li>IP Multicast</li> <li>Center</li> <li>Register Dynamic IP</li> <li>Remote Playback Client site</li> <li>PDA Viewer for WinCE</li> <li>TwinDVR System</li> </ul>	
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Cancel	

4. Podążaj za kolejnymi etapami instalacji.

Aby od-instalować system należy przeprowadzić następujące kroki:

5. Zamknij główną aplikacje GV.

- 6. Zamknij wszystkie uruchomione programy. Komputer zostanie uruchomiony ponownie po zakończeniu deinstalacji oprogramowania.
- 7. Wybierz Start, Programy, GVXXX, Uninstall (GV-XXX) System.

**Wskazówka:** Deinstalacja nie usunie zarejestrowanych plików wideo, ustawień karty, hasła oraz logów systemowych.